

Pflegeanleitung – Bad & Fußböden & Decke

Fugenlose Spachtelung

Savamea

- mechanische Beanspruchung möglichst gering halten → tragen weicher Hausschuhe, Schmutzfangmatten
- Reinigung & Pflege:
 - Allzweckreiniger mit niedrigem pH-Wert
 - keine Reinigungsmittel mit Glanzmittelzusätzen
 - Reiniger vermeiden, die Terpentin, Nitro, Benzin, Alkohol beinhalten → verletzen Versiegelung
 - auf körnige Mittel verzichten

Stucco Pompeji/ Volimea/ Percamo

- bedürfen keiner besonderen Pflege
- sollten Oberflächen dennoch verschmutzt werden → Baumwolltuch befeuchten und nur rein oberflächlich die Verschmutzung abnehmen
- Reinigung & Pflege im Nassbereich:
 - milde Reinigungsmittel verwenden
 - keine Verwendung von nicht neutralen oder scharfen Reinigungsmitteln
 - am besten eignet sich (Bio-)Neutralreiniger
 - auf imprägnierten Flächen kein Abzieher verwenden → Imprägnierung wird sonst beschädigt
 - ist produktbedingter Abperleffekt nicht mehr vorhanden (verdunkelte Stellen sichtbar bei Wasserkontakt) → Fläche sollte aufgefrischt werden
 - bei Reinigung von Armaturen oder Glasanlagen soll ein Kontakt von Sprühnebel bzw. Wischer mit der Putzoberfläche vermieden werden
 - **wichtig:** keine ölhaltigen Produkte verwenden → Spritzer können zu Fettflecken führen

Futado

- durchgehende Fläche, die einfach zu reinigen ist
- Reinigung & Pflege:
 - neutrale Reinigungsmittel verwenden
 - keine Bleichmittel
 - keine Scheuerschwämmchen verwenden
 - Saugen: Die einfachste Art, um losen Schmutz und Staub zu entfernen.
 - Feuchtwischen: Staubbindendes Wischen mit Feuchtwisch- oder Masslintücher zur Beseitigung von lose aufliegendem Feinschmutz.

- *Nasswischen: Manuelle Nassreinigung zur Beseitigung von haftenden Verschmutzungen (Getränkeflecken, Straßenschmutz etc.) mit einem Flachmopp (wir empfehlen einen Microfaser-Mopp!), unter der Verwendung des Wischpflegemittels Futado! Nur nebelfeucht arbeiten und darauf das keine Reinigungsflüssigkeit liegen bleibt!*
- *Automatenreinigung: Die maschinelle Reinigung eignet sich speziell für grossflächige Objekte. Wie bei der Nasswischmethode wird das Wischpflegemittel Futado OPTISOL und weiße oder rote Pads verwendet. Dosierungen Futado OPTISOL: Siehe Etiketten und Datenblatt Optisol erfüllt die DIN 18 032, Abschnitt 7.5 „Gleitsicherheit“ Tipps: • Möbel etc. immer mit Schutzgleiter versehen • Teppiche etc. dürfen keine Weichmacher enthalten, die sonst zu hässlichen Flecken führen. • Verwenden Sie nie abrasive Reiniger, Pads oder Späne, gilt auch für aggressive Reiniger. • Sandkörner, Steine, usw. können immer zu Kratzer in der Oberfläche führen. Darauf achten, dass so wenig wie möglich Straßenschutz hereingetragen wird.*

Kerakoll

- durchgehende Fläche, die einfach zu reinigen ist
- Reinigung & Pflege:
 - *neutrale Reinigungsmittel verwenden*
 - *um gleichmäßiges Aussehen der Oberfläche zu gewährleisten → in Bereichen, die starkem Gehverkehr ausgesetzt sind, sättigendes Wachs einsetzen, dass vor Kratzern schützt und Verschleiß vorbeugt*
 - *lokale Schäden, die durch ungeeignete Nutzung der Oberfläche entstanden sind → können schnell repariert und punktuell mit professionellem High-Tech Gel Repair Pro saniert werden, ohne Oberfläche komplett zu ersetzen*

Email (Schmelzglas)

- kratzfest, hitzebeständig, sehr strapazierfähig, leicht zu reinigen
- porenfreie Oberfläche → kaum Bakterien
- Reinigung & Pflege:
 - *säure- und sandfreier Spezialreiniger*
 - *Metallspuren mit Wannen-Gummi beseitigen*
 - *Achtung! Bei Verwendung von konzentrierten und säurehaltigen Reinigern kann die Oberfläche stumpf werden.*

Keramik

- strapazierfähig, hitzebeständig, kratzfest, leicht zu reinigen
 - unempfindlich gegenüber handelsüblichen Reinigungsmitteln
 - Reinigung & Pflege:
 - *handelsübliche Bad- oder Essigreiniger*
 - *Metallabrieb mit Wannen-Gummi entfernen*
-

Acryl

- leicht zu reinigen und beständig gegenüber den meisten Reinigungs-Chemikalien
- sandhaltige Reinigungsmittel verursachen Kratzer
- nicht beständig gegenüber konzentrierten Entkalkern, verschiedenen Lösemitteln & starker Hitze
- Reinigung & Pflege:
 - *nur mit Seife, flüssigen und nicht scheuernden Badreinigern*

Mineralguss

- porenfreie Oberfläche
- belastbar, relativ bruchstabil, resistent gegenüber den meisten handelsüblichen Badreinigern
- auf Dauer nicht beständig gegenüber Temperaturen über 65°C
- Reinigung & Pflege:
 - *mit weichem Schwamm/Tuch und sandfreien Flüssigreinigern reinigen*

Mineralwerkstoff

- massives, homogenes, komplett durchgefärbtes Material
- glatte, porenfreie, rutschhemmende Oberfläche ist leicht zu reinigen
- längeres Einwirken konzentrierter Chemikalien sowie Verwendung von Abflussreinigern sollte vermieden werden
- Reinigung & Pflege:
 - *seidenmatte Mineralwerkstoffe können abrasiv gereinigt werden (mit Scheuermilch, Scheuerpulver)*
 - *hochglänzende Oberflächen nur mit milden, nicht scheuernden Reinigungsmitteln reinigen*

Chrom

- verchromte Oberflächen sind sehr widerstandsfähig
- meist hochglänzend, leicht zu reinigen
- reagiert sehr empfindlich auf Essigsäure, Salzsäure, Ameisensäure oder Chlorbleiche
- Reinigung & Pflege:
 - *nur mit Seife, milden Badreinigern und Spezialreinigern reinigen*

Glas

- sehr harter widerstandsfähiger Werkstoff, leicht zu reinigen
- Reinigung & Pflege:
 - *nur geeignete Reinigungsmittel verwenden (Duschglas-Reiniger, Spiegel-Schaum, Spiritus, Seife)*

Naturstein

- sehr strapazierfähig & belastbar
- keine scharfen, säurehaltigen Reiniger
- Reinigung & Pflege:
 - *pH-neutrale Reiniger*
 - *bei Spezialproblemen → Empfehlungen des Herstellers folgen*

Easy-To-Clean (Beschichtung)

- durch „Abperleffekt“ werden Kalkablagerungen deutlich reduziert
- aggressive oder abrasive Reinigungsmittel zerstören easy-to-clean Beschichtung
- Reinigung & Pflege:
 - *bei starker Verschmutzung → nur milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel oder Spezialreiniger verwenden*

Spann- und Lichtdecken - CILING

Art der Verschmutzung	Reinigung Empfehlung	Vorgehensweise
Matt wird glänzend, glänzend wird matt	Spiritus	<p>Tuch zu einem Pad übereinander klappen, leicht mit Spiritus tränken. Verschmutzte Stelle einreiben, danach vorsichtig mit Tuch trockenreiben.</p> <p>Wichtig: Nicht großflächig auftragen! Zeitaufwand für 1m² ca. 35 – 45 min.</p> <p>Bitte beachten: Reinigung zuerst an einer verdeckten oder nicht direkt sichtbaren Stelle testen.</p>

Ruß, Fett, Küchenschmutz	Spiritus	<p>Verschmutzte Stellen (max. 1-2 m²) einsprühen. Mit einem weichen Tuch verteilen, kurz einwirken lassen (darf nicht antrocknen!), anschließend trockenreiben.</p> <p>Bei größeren Flächen mit einem weichen Bodentuch arbeiten. Dies gilt nur für Glanzdecken! Bei Mattdecken empfiehlt es sich, mit einem weichen Microfaserbodentuch mit längs, streifenförmig eingelegten härteren Fasern zu arbeiten. Danach wieder mit einem weichen Microfasertuch oder einem Bad- und Duschabzieher das Reinigungsmittel entfernen. Wichtig: Darauf achten, dass der Schmutzwulst, der sich beim Abziehen bildet, sofort vorsichtig entfernt wird – nicht antrocknen lassen! Trocknungsvorgang bei kleinen Verschmutzungen: von Hand mit trockenem Tuch nachreiben.</p> <p>Bei größeren Verschmutzungen: Das Tuch über den Bad- und Duschabzieher legen oder den CILING-Deckenwischer verwenden und nachwischen. Gegebenenfalls den Reinigungsvorgang Wiederholen.</p> <p>Bitte beachten: Reinigung zuerst an einer verdeckten oder nicht direkt sichtbaren Stelle testen.</p>
Kalkablagerungen	Essigreiniger	<p>Tuch zu einem Pad übereinander klappen. Leicht mit Essigreiniger tränken. Verschmutzte Stelle einreiben, danach vorsichtig mit Tuch trocken reiben.</p> <p>Bitte beachten: Reinigung zuerst an einer verdeckten oder nicht direkt sichtbaren Stelle testen.</p>
Stellenweise leichte Fingerabdrücke durch Montage	CIL-O-CLEAN	<p>Einfach auf das Spezialreinigungstuch sparsam aufbringen und die Oberfläche abreiben.</p>

Klebrige oder schmierige Oberfläche , Fett und Staub	CIL-O-CLEAN	Gegebenenfalls kurz einwirken lassen und mit dem Spezialreinigungstuch streifenfrei nachreiben.
Klebrige oder schmierige Oberfläche, Fett und Staub	Spiritus	<p>Verschmutzte Stelle (max. 1 bis 2 m²) einsprühen. Mit einem weichen Tuch verteilen, kurz einwirken lassen (darf nicht antrocknen), danach trockenreiben.</p> <p>Bei größeren Flächen mit einem weichen Bodentuch arbeiten. Dies gilt nur für Glanzdecken! Bei matten Decken empfiehlt es sich, mit einem Microfaserbodentuch, mit längs, streifenförmig eingelegten härteren Fasern zu arbeiten. Danach wieder mit einem weichen Tuch oder einem Bad- und Duschabzieher das Reinigungsmittel entfernen.</p> <p>Wichtig: Darauf achten, dass der Schmutzwulst, der sich beim Abziehen bildet, sofort vorsichtig entfernt wird – nicht antrocknen lassen! Trocknungsvorgang bei kleinen Verschmutzungen: Von Hand mit trockenem Tuch nachreiben. Bei größeren Verschmutzungen: Das Tuch über den Bad- und Duschabzieher legen oder den CILING- Deckenwischer verwenden und nachwischen. Gegebenenfalls den Reinigungsvorgang wiederholen.</p> <p>Bitte beachten: Reinigung zuerst an einer verdeckten oder nicht direkt sichtbaren Stelle testen.</p>